

ASL100 系列 KNX/IP 网关

安装使用说明书 V1.1

江苏安科瑞电器制造有限公司

Jiangsu Acrel Electric MFG. Co., Ltd.

版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落、章节内容均不得摘 抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利, 恕不另行通知。订货前, 请垂询当地代理商以获悉本产品的新规格

1.	概述1
2.	产品型号1
3.	技术参数1
4.	外形结构2
5.	电气接线图
6.	应用指南3
	6.1 产品特点
	6.2 使用指南
	6.3 参数说明
	6.3.1 常规参数设置(General Setting)5
	6.3.2 手动设置 IP 地址(IP manual Configure)5
	6.3.3 KNX ->IP 参数设置(KNX -> IP routing control)7
	6.3.4 IP -> KNX 参数(IP -> KNX routing control)
7.	注意事项
8.	故障分析9
9.	现场常见问题分析及解决方案10
10.	订货范例10

1. 概述

ASL100 系列 KNX/IP 网关模块(以下简称模块),作为 Acrel-bus 智能照明控制的系统元件,和驱动器、智能面板、干接点等 KNX 系统的其他模块组成一套完整的控制系统,在大型公建、楼宇照明的智能控制中,起到过滤报文、降低总线负载,扩展系统容量的作用,确保系统控制的稳定高效性。

该模块采用先进的单片机技术,具有高稳定性、高可靠性,产品符合国标 GB-T20965-2013《控制网络 HBES 技术规范_住宅和楼宇控制系统》的规定,是一款集 KNXnet/IP 网关和 KNX 路由器功能于一体的标准 KNX/IP 网关,其作为 ETS、ASL1000 智能照明自研软件等 KNX 通讯软件的接口,为 KNX 总线设备提供下载应用程序, 读取总线报文,管理设备信息等功能。

2. 产品型号



3. 技术参数

	KNX 总线供电	DC2130V
供电特性	供电电流	<12mA
	功耗	<360mW
外部连接	KNX-TP1	符合 KNX 标准的双绞线(EIB BUS 2*2*0.8 四芯屏蔽线)
	负载端接线端子	使用标准的 KNX 总线端子
	工作温度	$-5^{\circ}\mathbb{C}\cdots+45^{\circ}\mathbb{C}$
温度范围	存储温度	-25℃···+55℃
	运输温度	−30 °C ····+70 °C
环境要求	最大空气湿度	95%
外壳防护等级		IP20
安装		标准 35mm 轨道安装

表1 技术参数表

4. 外形结构



图1 尺寸图

表 2 外形参数表

产品型号	回路数	模块宽度(B)	模数
ASL100-KNX-IP	2	36mm	2 模

安装提示: 该模块适用于 35mm 导轨式安装, 安装时只需将模块卡进轨道即可。

5. 电气接线图



上图为 KNX/IP 网关的接线示意图,现对接线图进行说明:

① IP 接口

此接口连接 IP 线缆,采用标准 RJ45 插座

- ② IP 侧通讯指示灯 此指示灯常亮表示 IP 侧连接正常;闪烁表示 IP 侧有通讯
- ③ KNX 侧通讯指示灯

此指示灯闪烁表示 KNX 侧有通讯

④ 标签夹

用于放置模块标签(模块编号、IP 地址)等等

⑤ 编程指示灯

在等待编程时,指示灯呈红色;进入编程过程中及编程完成后,指示灯灭

6 KNX 总线端子

此端子是 KNX 标准总线端子,其中红色是正极,黑色是负极,连接 KNX 总线

⑦ 编程操作孔

按下编程按键,模块进入待编程状态,再次按下按键,编程状态结束

⑧ 24V 电源端子
 ※ 24V 电源端子

此端子是 KNX 标准总线端子,其中黄色是正极,白色是负极,连接辅助电源

6. 应用指南

ASL100-KNX-IP 作为标准 KNX/IP 网关,连接 ETS、ASL1000 智能照明自研软件等 KNX 通讯软件,可为 KNX 总线设备提供配置、管理、下载等功能。该网关主要功能包括以下几点:

- ▶ 网关名称设置
- ▶ IP 地址设置连接
- ▶ 组播地址设置连接
- ▶ 报文过滤路由
- ▶ KNX 系统组网扩容
- ▶ KNX 通讯软件连接
- ▶ 总线设备的配置管理下载

6.1 产品特点

ASL100-KNX-IP 系列 KNX/IP 网关作为系统元件,在 KNX 系统组网时作为支线耦合器、区域耦合器、多区 域耦合器使用,通过 ETS 软件进行参数设置起到过滤报文、降低总线负载,扩展系统容量的作用。

ASL100-KNX-IP 系列 KNX/IP 网关作为 KNX 通讯软件的接口设备,通过 ETS 软件设置的 IP 地址和组播地址 后,可以通过 IP 隧道或者组播地址与符合 KNX 标准的任意通讯软件进行连接,对标准的 KNX 总线设备实现配 置、管理、下载等功能。

说明**:**

作为支线耦合器时,物理地址为 X. Y. 0 (X = 0^{15} , Y = 0^{7}),当前支线之上将不再有任何区域耦合器。 作为区域耦合器时,物理地址为 X. 0. 0 (X = 0^{15}),当前区域之下可以部署标准的 KNX 支线耦合器。 作为多区域耦合器时,物理地址为 X. 0. 0 (X = 0^{15}),后台系统通过网关的 IP 地址来区别多个 KNX 系

统。

6.2 使用指南

将 KNX/IP 网关接入 KNX 工程网络,再将系统网络通过 USB 或网关与装有 ETS 的计算机连接,检查计算机和 KNX 系统之间的通信是否正常。

将 KNX/IP 网关数据库导入到 ETS 数据库中,建立相应的工程,根据其在 KNX 系统组网时的不同功能,在拓扑结构中设置网关的物理地址(物理地址不能重复),然后在参数配置页面,配置好参数。

点击 ETS 中的下载选项,按下 KNX/IP 网关的编程按钮,将参数配置信息下载到模块中,完成应用编程。

6.3 参数说明

KNX/IP 网关的参数通过 ETS4/5 进行配置,可用来设置模块的全部功能。本手册在下面的参数设置说明中, 默认参数用下划线标出。

例如: Options: <u>YES</u> 其中 YES 为默认参数 NO

6.3.1 常规参数设置(General Setting)

General Setting	Device name	ASL100-KNX-IP	
P manual configure	IP address mode	Manual Auto(DHCP)	
	Start physical address for channel link	64759	
(NX->IP routing control	Knx IP routing multicast address:		
IP->KNX routing control	Byte1	224	;
	Byte2	0	
	Byte3	23	;
	Byte4	12	

图 3

Device name 该参数为 KNX/IP 网关设置一个可读的识别名,识别名最多设置 30 个英文字母及符号

IP Address mode 该参数用于选择 KNX/IP 网关 IP 地址的获取方式

Options: <u>Auto(DHCP)</u> 动态分配方式获取 IP 地址

Manual 手动设置 IP 地址。选择该项后,ETS 参数配置页面中将出现 IP 地址配置页面

Start physical address for channel link 该参数可为 KNX/IP 网关链接设置一个虚拟的起始物理地址

KNX/IP 网关最多支持 5 个链接,每个链接会分配一个"虚拟物理地址"用于访问总线。建立链接时,以 起始的物理地址开始,后面建立的链接按照先后顺序自动分配"虚拟物理地址"。新链接的地址是在前一个客 户端的"虚拟物理地址"基础之上加 1。该"虚拟物理地址"在 KNX 网络内是为唯一的,重复冲突的物理地址 将影响正常的通讯。

注:默认地址比较高,一般情况下无需修改。

Knx IP Routing multicast address 该参数用于设置网关的组播地址

注: 网关默认组播地址是 224.0.23.12, 实际系统配置若需要划分组播地址时, 可通过该参数进行设置。

6.3.2 手动设置 IP 地址(IP manual Configure)

本参数在 General 标签页中 IP Address mode 参数选择 Manual 选项时可见。具体参数如下图:

General Setting	IP address:		
IP manual configura	Byte1	192	
r manual comigure	Byte2	168	
KNX->IP routing control	Byte3	103	
P->KNX routing control	Byte4	123	
	IP-Subnet mask:		
	Byte1	255	
	Byte2	255	
	Byte3	255	
	Byte4	0	
	IP-Gateway address:		
	Byte1	192	
	Byte2	168	
	Byte3	103	
	Byte4	1	

图 4

 IP address
 该参数用于设置 KNX/IP 网关的 IP 地址,该地址在局域网内必须是唯一无重复的

 IP-Subnet mask
 该参数用于设置 KNX/IP 网关的子网掩码,该地址用于识别子网范围

 IP gateway Byte X
 该参数用于设置 KNX/IP 网关的 IP 侧默认网关地址

注: 若有多个网关, 网关的 IP 地址需和现场服务器或交换机必须是同一网段下, 每个网关的子网掩码设置为一致, 每个网关的默认网关段设置为一致。

6.3.3 KNX ->IP 参数设置(KNX -> IP routing control)

0 ASL100-KNX-IP > KNX->	IP routing control		
General Setting	Broadcast frames(knx->ip)	O Route O Block	
IP manual configure	Individual frames(knx->ip)	Filter	•
KNX->IP routing control	Group frames(main groups 0 to 13)	Filter	•
	Group frames(main groups > 13)	O Route O Block	
IP->KNX routing control	ACK of group frames	Always Only when routing	
	ACK of individual frames	Only when routing	•

图 5

Broadcast Frames(KNX ->IP) 该参数用于设置 KNX/IP 网关对广播报文的过滤行为

Options: <u>Router</u> 对所有广播报文不进行任何过滤,报文可自由从 KNX 侧转发到 IP 侧

Block 对所有广播报文进行阻拦,报文无法从 KNX 侧转发到 IP 侧

Individually Frames(KNX ->IP) 该参数用于设置 KNX/IP 网关对单播报文的过滤行为

Options: Router 对所有单播报文不进行任何过滤,报文可自由从 KNX 侧转发到 IP 侧 Block 对所有单播报文进行阻拦,报文无法从 KNX 侧转发到 IP 侧 Filter 对所有单播报文进行过滤,只有物理地址不属于本条支线的单播报文才能转发到 IP 侧

Group telegrams(main groups 0 to 13) 该参数用于设置 KNX/IP 网关对主组地址 0~13 的报文的过滤行为
 Options: Router 对主组地址为 0~13 的报文不进行任何过滤,报文可自由从 KNX 侧转发到 IP 侧
 Block 对主组地址为 0~13 的报文进行阻拦,报文无法从 KNX 侧转发到 IP 侧
 Filter 对主组地址为 0~13 的报文按过滤表进行过滤,过滤表内的报文可自由从 KNX 侧转发到 IP 侧

Group telegrams(main groups > 13)该参数用于设置 KNX/IP 网关对主组地址大于 13 的报文的过滤行为Options: Router对主组地址大于 13 的组地址报文不进行任何过滤,报文可自由从 KNX 侧转发到 IP 侧Block对主组地址大于 13 的组地址报文进行阻拦,报文无法从 KNX 侧转发到 IP 侧

 ACK of group frames 该参数用于设置 KNX/IP 网关对组报文发送确认的行为

 Options: Only when routing
 只有当路由报文时发送确认

 Always
 总是发送确认

ACK of individual frames 该参数用于设置 KNX/IP 网关对单播报文发送确认的行为 Options: <u>Only when routing</u> 只有当路由报文时发送确认 Always 总是发送确认

6.3.4 IP -> KNX 参数(IP -> KNX routing control)

General Setting	Individual frames(ip->knx)	Filter	•
P manual configure	Broadcast frames(ip->knx)	Route Block	
	Group frames(main groups 0 to 13)	Filter	•
KNX->IP routing control	Group frames (main groups > 13)	Route Block	

图6

Individually frames (IP ->KNX) 该参数用于设置 KNX/IP 网关对单播报文的过滤行为

Options: Router 对所有单播报文不进行任何过滤,报文可自由从 IP 侧转发到 KNX 侧 Block 对所有单播报文进行阻拦,报文无法从 IP 侧转发到 KNX 侧 Filter 对物理地址属于本支线或本区域的单播报文,可自由从 IP 侧转发到 KNX 侧

Broadcast frames (IP ->KNX) 该参数用于设置 KNX/IP 网关对广播报文的过滤行为

Options: <u>Router</u> 对所有广播报文不进行任何过滤,报文可自由从 IP 侧转发到 KNX 侧 Block 对所有广播报文进行阻拦,报文无法从 IP 侧转发到 KNX 侧

Group frames(main groups 0 to 13) 该参数用于设置 KNX/IP 网关对主组地址 0~13 的组地址报文的过滤行为

Options: Router 对主组地址为 0~13 的报文不进行任何过滤,报文可自由从 IP 侧转发到 KNX 侧 Block 对主组地址为 0~13 的报文进行阻拦,报文无法从 IP 侧转发到 KNX 侧 <u>Filter</u> 对主组地址为 0~13 的报文按过滤表进行过滤,过滤表内的报文可自由从 IP 侧转发到 KNX 侧

Group frames(main groups > 13) 该参数用于设置 KNX/IP 网关对主组地址大于 13 的组地址报文的过滤行为

 Options: Router
 对主组地址大于 13 的报文不进行任何过滤,报文可自由从 IP 侧转发到 KNX 侧

 Block
 对主组地址大于 13 的报文进行阻拦,报文无法从 IP 侧转发到 KNX 侧

7. 注意事项

- 使用产品前请检查外观是否完好,若有损坏及时找销售商。
- 按照使用说明书正确接线,接线完成后认真核查,确保接线正确。
- 接线时,请选择符合 KNX 标准的总线端子和总线线缆 (EIB BUS 2*2*0.8 四芯屏蔽线)。
- 产品使用过程中,注意防潮、防震、防尘。
- 产品严禁雨淋或接触其它液体及腐蚀性气体,如受潮或被液体侵袭,请及时进行干燥处理。
- 产品安装维修更换,请与专业维修人员或本公司联系。

8. 故障分析



图 7

9. 现场常见问题分析及解决方案

现针对 KNX-IP 网关下载不了程序的问题进行说明:

1、现场问题:

- ▶ 现象一:下载过程中,ETS 提示"设备不在适当时间响应";
- ▶ 现象二:下载程序时,按下编程灯,ETS还提示"请按编程按钮";

2、原因分析:

> 下载过程出错和复位过程出错都有可能导致数据丢失,出现上述问题。

3、解决方案:

- ▶ 调试中注意确保 knx 总线接线牢靠、通讯正常后再开始下载 ETS 工程,减少出错概率。
- ▶ 如出现"设备不在适当时间响应"和"请按编程按钮"的问题,可通过对网关初始化解决。

4、网关复位步骤:

- ▶ 断开 KNX 总线和 24V 供电线
- ▶ 按住编程按钮,插上 24V 供电线
- ▶ 正常情况下,编程灯 5 秒内应亮起,再过 1-2 秒(3 秒内)会自动熄灭。此时代表初始化成功,方可松开编程按键。

注意:如果编程灯未亮起或亮起后 3 秒内没有自动熄灭,就代表初始化不成功,可插拔 24V 电,重新上电复 位。

10. 订货范例

例:

- 型号: ASL100-KNX-IP
- 名 称: KNX/IP 网关
- **应用场合**:智能照明控制系统
- **模块宽度:**2 模

操作及显示:编程按键及通讯指示灯

总部: 安科瑞电气股份有限公司

地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号

电话: 0086-21-69158338 0086-21-69156052

0086-21-59156392 0086-21-69156971

传真: 0086-21-69158303

- 网址: www.acrel.cn
- 邮箱: ACRELOO1@vip.163.com
- 邮编: 201801

生产基地: 江苏安科瑞电器制造有限公司

地址: 江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

- 电话: 0086-510-86179966
- 传真: 0086-510-86179975
- 网址: www.jsacrel.cn
- 邮箱: sales@email.acrel.cn
- 邮编: 214405

2022.03